




## 基隆女中數位話機操作說明



- 來電/留言燈號:電話來電或有留言時閃爍.
- LCD顯示幕:顯示撥出號碼,來電號碼,時間狀態...等訊息.
- 軟體操作鍵:配合螢幕顯示訊息或操作功能,按對應的軟體操作鍵執行該功能.
- 外線鍵:撥出外線或顯示外線狀態(恆亮表示外線通話中,慢閃表示外線保留中).
- 功能鍵(Feature):設定功能使用.
- 麥克風鍵(Mic):燈亮時可免持話筒通話.
- 切斷鍵(Recall):切斷電話重新撥號時使用.
- 應答鍵(Answer):接聽等候中或保留中的電話
- 免持鍵(Speak):啟動喇叭操作免持話筒撥號或通話.
- 轉接鍵(Transfer):轉接電話時使用.
- 保留鍵(Hold):保留電話時使用
- 選單(Menu):話機程式設定
- 上下調整鍵:控制音量,鈴聲,顯示幕明亮.

## 基隆女中數位話機簡易操作表

撥內線分機	提起話筒 > 按【分機號碼】
撥外線電話	提起話筒 > 按【外線鍵】/或按【0】> 按【電話號碼】
轉接電話	通話中 > 按【Transfer 鍵】> 按【分機號碼】> 掛回話筒
代接電話	提起話筒 > 按【# 7】
保留外線	通話中 > 按【Hold 鍵】> 掛回話筒(被保留的外線鍵燈慢閃)
保留取回	通話中 > 按保留中的【外線鍵】> 恢復通話
系統速撥	提起話筒 > 按【#2】> 按組號【000~999】 需預先設定速撥組號的電話號碼
電話跟隨	提起話筒 > 按【#1】> 按【1】> 按【跟隨目的分機號碼】> 掛回話筒 (遇有來電時會自動跟隨至您設定的目的分機響鈴)
取消跟隨	提起話筒 > 按【#1】> 按【0】> 掛回話筒 (遇有來電時會恢復至您的分機響鈴)
內線預約	提起話筒 > 按【分機號碼】> 聽到分機忙線音 > 按【3】> 掛回話筒 分機有空閒時 > 電話立即響鈴 > 提起話筒 > 自動撥出此分機號碼
外線預約	提起話筒 > 按【0】> 聽到外線忙線音 > 按【3】> 掛回話筒 外線有空閒時 > 電話立即響鈴 > 提起話筒 > 聽到外線撥號音 > 按電話號碼
外線重撥	通話中 > 按【#8】> 自動撥出上一次的電話號碼
會議電話	與外線 A 通話中 > 按【會議鍵】> 撥另一通外線 B > 與外線 B 通話中 > 按【設定鍵】> 按【啟動鍵】> 可與外線 A、外線 B 三方會議通話
調整振鈴音量	按【Speaker 鍵】> 按【*829】> 螢幕顯示:振鈴音量 >  按上/下調整
調整通話音量	通話中 >  按上/下調整 > 螢幕顯示:HANDSET
調整螢幕亮度	待機中 >  按上/下調整 > 螢幕顯示:LCD
查詢來電記錄	按【列表鍵】> 按【來電鍵】> 螢幕顯示來電號碼 > 按 ↑↓ 選擇上一筆/下一筆 