

基隆女中類比話機操作說明



- LCD 顯示幕:顯示撥出號碼, 來電號碼, 時間狀態…等訊息.
- 指示燈:外線來電響鈴或通話中閃亮.
- 免持鍵:啟動喇叭操作免持話筒撥號(通話時需提話筒).
- 轉接鍵:轉接電話時使用.
- 保留鍵:保留電話時使用
- 重撥鍵:重撥上次電話號碼使用
- 上/下調整鍵:控制鈴聲音量.

基隆女中類比話機簡易操作表

撥內線分機	提起話筒 > 按【分機號碼】
撥外線電話	提起話筒 > 按【0】 > 按【電話號碼】
轉接電話	通話中 > 按【轉接鍵】> 按【分機號碼】> 掛回話筒
代接電話	提起話筒 > 按【#7】
系統速撥	提起話筒 > 按【#2】> 按組號【000~999】 需預先設定速撥組號的電話號碼
電話跟隨	提起話筒 > 按【#1】> 按【1】> 按【跟隨目的分機號碼】> 掛回話筒 (遇有來電時會自動跟隨至您設定的目的分機響鈴)
取消跟隨	提起話筒 > 按【#1】> 按【0】> 掛回話筒 (遇有來電時會恢復至您的分機響鈴)
內線預約	提起話筒 > 按【分機號碼】> 聽到分機忙線音 > 按【3】> 掛回話筒 分機空閒時 > 電話立即響鈴 > 提起話筒 > 自動撥出分機號碼
外線預約	提起話筒 > 按【0】> 聽到外線忙線音 > 按【3】> 掛回話筒 外線空閒時 > 電話立即響鈴 > 提起話筒 > 聽到外線撥號音 > 按電話號碼
外線重撥	通話中 > 按【#8】> 自動撥出上一次的電話號碼
會議電話	與外線 A 通話中 > 按【轉接鍵】> 按【#0】> 按【0】> 撥另一通外線 B > 與外線 B 通話中 > 按【轉接鍵】2 次 > 可與外線 A、外線 B 三方會議通話
調整振鈴音量	來電響鈴中 > 按【上/下調整鍵】可設定振鈴音量